

## SECOM FLEX 説明書

## 退社する際の操作のしかた

一番最後に退社される方は、必ず以下のセット操作を行ってください。

※ 操作を始める前に、最終出入口以外のすべての窓や扉の施錠を確認してください。

1 「SECOM」ボタンを押してください。ブザーが「ピッ！」と鳴ります。

1～6までの回路ランプ(緑)が点灯します。

※ 点灯しないランプがある場合

該当箇所を点検して、もう一度 1 から操作してください。

2 ICスティックを挿入し抜いてください。

3 セットになりました。

決められた時間内(ブザー音「ピーピーピー……」が鳴っている間)に最終で入り口から退出してください。

## 出社する際の操作のしかた

一番最初に出社される方は、必ず以下の解除操作を行ってください。

1 最終出入口から入ってください。

入ってから、決められた時間内(ブザーが鳴っている間)に下記操作をしてください。

2 ICスティックを挿入し抜いてください。

3 解除になりました。

ブザーが止まります。

注意: 2 のICスティック操作をする前に決められた時間をオーバーした場合。

①「ALARM」ランプ(赤)が点灯します。(セコムコントロールセンターへ異常信号が送信されます。)

②ICスティックを挿入し抜いてください。

③「SECOM」ボタンを押してください。

④「ALARM」ランプが消灯します。 —解除になりました。—